

Beschläge - Materialien und Pflege

Reinigen Sie Beschläge mit milden, in Wasser verdünnten Reinigungsmitteln und einem weichen Tuch. Vermeiden Sie Scheuermittel, Stahlwolle, Topfreiniger und aggressive Lösemittel.

Beschläge aus Edelstahl

Mit in Wasser verdünnter milder Reinigung säubern. Bei extremer Belastung (Seeluft, starke Luftbelastung) kann trotz Rostfreiheit Flugrost auftreten; dieser lässt sich mit üblichen Reinigungsmitteln entfernen.

Beschläge aus Aluminium (eloxiert oder pulverbeschichtet)

Keine Scheuermilch, Topfreiniger, Stahlwolle oder ähnliche Mittel verwenden. Vermeiden Sie Nitroverdünnung und Säuren. Achtung: Baumelnde Schlüsselanhänger und Ringe können die Oberfläche verkratzen.

Beschläge aus Messing

Reinigen Sie Messingbeschläge mit weichem Tuch und mildem Reiniger. Keine Scheuermittel verwenden. Achten Sie darauf, dass Schlüsselanhänger die Schutzschicht nicht beschädigen.

Wartungsempfehlungen im Überblick

Mindestens 1x jährlich alle beweglichen Teile prüfen und leicht schmieren (bei hoher Nutzung 2 x jährlich). Lose Schrauben nachziehen und die Funktion prüfen. Bei Einstellbedarf einen Fachbetrieb beauftragen.

Sie erreichen unseren Kundendienst unter 0561/94099-0 oder info@walter-fenster.de Bei Nachfragen bitte Ihre Vorgangs- oder Rechnungsnummer möglichst bereithalten. Danke!

Hans Walter & Sohn GmbH

Walter Fenster + Türen,
Theodor-Haubach-Str. 11
34132 Kassel



Ein Unternehmen
der **hilzinger** Gruppe
hilzinger
Deutschlands große Fenstermarke.



Walter Fenster + Türen

Ein Unternehmen
der **hilzinger** Gruppe

hilzinger
Deutschlands große Fenstermarke.

Wartungs- und Pflegeanleitung für Haustüren aus Kunststoff und Aluminium



www.walter-fenster.de

Allgemeine Hinweise

Ihre Haustür ist ein hochwertiges und individuelles Produkt. Gratulation zu Ihrer Auswahl. Bei richtiger Pflege und regelmäßiger Wartung bleiben Funktion, Sicherheit und Optik über viele Jahre erhalten. Diese Anleitung fasst alle wichtigen Maßnahmen zusammen und enthält empfohlene Intervalle sowie Hinweise zu Reinigungs- und Pflegemitteln. Viel Freude damit!

Reinigung und Pflege Kunststoffoberflächen

Kunststoffoberflächen

Reinigen Sie die PVC-Oberflächen mindestens 2–3 x jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung mit lauwarmem Wasser und einem milden neutralen Reinigungsmittel (z. B. etwas Spülmittel). Verwenden Sie keine Scheuermittel, Topfreiniger, Stahlwolle, Spiritus, Nitroverdünner, Säuren oder aggressive Lösemittel. Trocknen Sie farbige Oberflächen nach der Reinigung nicht trocken ab, um

elektrostatische Aufladung zu vermeiden. Wir empfehlen bei hartnäckigen Verschmutzungen spezielle PVC-Reiniger. Regelmäßige Reinigung der Außenseite verhindert ein Einbrennen von Verschmutzungen durch Sonneneinstrahlung.

Aluminiumoberflächen (eloxiert oder pulverbeschichtet)

Reinigen Sie Aluminiumflächen ebenfalls 2–3 x jährlich mit lauwarmem Wasser und einem milden Reiniger. Vermeiden Sie Scheuermittel, Stahlwolle, Topfreiniger sowie aggressive Lösemittel (z. B. Nitroverdünner) und Säuren. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können spezielle Aluminium Reiniger verwendet werden. Nach der Reinigung kann ein Pflegemittel für beschichtete Metalle den Schutz und Glanz unterstützen.

Dichtungen und Entwässerung

Kontrolle der Dichtungen

Prüfen Sie mindestens 1x jährlich die Dichtungen auf Sitz, Elastizität, Schrump-

fung sowie saubere Eckausbildung und umlaufende dichte Auflage. Verschlossene oder rissige Dichtungen sollten ersetzt werden. Gegebenenfalls müssen die Beschläge nach dem Austausch neu eingestellt werden.

Kontrolle der Entwässerungsöffnungen

Prüfen Sie 1x jährlich die Entwässerungsöffnungen im unteren Rahmenprofil. Diese Öffnungen leiten Regenwasser aus dem Profil. Reinigen Sie sie gegebenenfalls mit einem Holz- oder Kunststoffstäbchen, Wattestäbchen oder Pinsel von Verschmutzungen, damit Wasser ungestört abfließen kann. Reinigen Sie dabei auch den Falzbereich des Blendrahmens.

Beschläge, Getriebe, Türbänder und Türschließer

Getriebeschloss

Ölen Sie die beweglichen Teile des Getriebeschlosses (Falle, Riegel, Verschlüsse) mindestens 1mal pro Jahr oder je nach Beanspruchung öfter. Verwenden

Sie handelsübliche, silikonfreie Schmiermittel (z. B. Kriechöl). Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Sitz von Getriebeschloss, Schließblech, Profilzylinder und Beschlag. Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes Tuch (Feuchtigkeit kann Korrosion auslösen).

Türbänder

Die Lager sind häufig aus speziellem Kunststoff gefertigt. Diese dürfen in vielen Fällen nicht geölt oder gefettet werden. Führen Sie 2 x jährlich eine Sichtkontrolle durch und prüfen Sie die Schrauben auf festen Sitz. Schleift der Türflügel beim Öffnen oder Schließen, müssen die Beschläge neu eingestellt werden – dies sollte ein Fachmann übernehmen.

Türschließer

Ölen Sie 1x pro Jahr die beweglichen Teile des Türschließers. Beseitigen Sie Behinderungen des Schließvorgangs (klemmende Dichtungen, schleifende Türflügel).